ActiveJet®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ AWARYJNY (UPS)

ActiveJet AJE 424 / 626



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup urządzenia UPS ActiveJet. Aby bezpiecznie korzystać z zasilacza awaryjnego (UPS) przeczytaj tę instrukcję przed uruchomieniem urządzenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ – zawiera ona ważne wskazówki dotyczące UPS, które powinieneś stosować podczas instalacji i użytkowania urządzenia.

- UPS pracuje pod napięciem stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia. Nie wolno rozmontowywać urządzenia, nie zawiera ono części wymienianych przez użytkownika. Napraw powinien dokonywać tylko autoryzowany serwis.
- Napięcie akumulatora wynosi 12V. Akumulator jest bezobsługowy, kwasowo ołowiowy i posiada sześć ogniw. Należy go ładować przynajmniej raz na dwa miesiące poprzez podłączenie urządzenia do sieci energetycznej.
- Urządzenie należy zasilać WYŁĄCZNIE z gniazd z bolcem uziemiającym. Niezastosowanie się do tego, grozi porażeniem prądem.
- W razie konieczności nagłego odłączenia UPS od zasilania – wyłącz go przyciskiem na panelu przednim i wyciągnij przewód zasilający z gniazda zasilającego na panelu tylnym.
- Nie dopuść do dostania się płynów lub przedmiotów do wnętrza urządzenia. Nie umieszczaj napojów lub naczyń zawierających płyny na urządzeniu lub w jego bliskim sąsiedztwie.
- UPS przeznaczony jest do pracy w ściśle określonym środowisku (parametry środowiska określone są w Specyfikacji na końcu niniejszej instrukcji). Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniu z odkrytym zbiornikiem wodnym lub w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno łączyć gniazda zasilającego UPS z gniazdami wyjściowymi.
- Nie wolno podłączać do UPS rozgałęziaczy lub listew zasilających.
- Nie wolno podłączać do UPS urządzeń innych niż komputerowe, w szczególności: urządzeń medycznych, podtrzymujących życie, kuchenek mikrofalowych.
- Aby wyeliminować ryzyko przegrzania UPS nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych, wystawiać go na działanie światła słonecznego, użytkować w pobliżu urządzeń grzewczych i pieców.
- Odłącz zasilanie od UPS przed czyszczeniem, nie używaj płynów czyszczących lub detergentów w spray'u.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, grozi to eksplozją.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatora. Zawarty w nim toksyczny elektrolit jest szkodliwy dla oczu i skóry.
- Akumulator stwarza zagrożenie porażenia prądem. Zwarcie biegunów akumulatora może doprowadzić do niebezpiecznego spięcia. Aby tego uniknąć należy (np. w trakcie wymiany akumulatora) stosować się do poniższych zaleceń:
  1. Zdejmij zegarek, biżuterię z dłoni.
  2. Używaj izolowanych narzędzi.
  3. Używaj gumowych rękawic i butów.
  4. Nie kładź metalowych przedmiotów na akumulatorze.
  5. Przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Serwis urządzenia i wymianę akumulatora powinien przeprowadzać tylko wyspecjalizowany, przeszkolony i autoryzowany serwis. Nie dopuść by zajmował się tym ktoś inny.
- Należy stosować akumulatory tego samego typu.
- Urządzenie może być instalowane i używane przez osoby nieprzeszkolone, po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
- Podłączone urządzenia powinny być tak zabezpieczone, aby ich sumaryczny prąd upływu nie przekraczał 3,5 mA.
- Gniazdo sieciowe do którego podłączony jest UPS powinno być łatwo dostępne.

Specyfikacja

MODEL	UPS ActiveJet AJE 424	UPS ActiveJet AJE 626
WEJŚCIE		
Moc	425 VA / 240 W	625 VA / 360 W
Napięcie zas.	110/120 VAC lub 220/230/240 VAC	
Zakres napięć zas.	81-145 VAC lub 162-290 VAC	
WYJŚCIE		
Wahania napięcia (tryb bateryjny)	± 10%	
Czas przełączania	2-6 ms	
Kształt napięcia (tryb bateryjny)	Sinusoida modyfikowana	
AKUMULATOR		
Typ i liczba akumulatorów	12 V / 4,5 Ah x 1	12 V / 7 Ah x 1
Czas ładowania	8 h do 90% pojemności	
KONTROLKI		
Tryb sieciowy	Zielona dioda LED świeci światłem ciągłym.	
Tryb bateryjny	Żółta dioda LED pulsuje	
Usterka	Czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym.	
ALARM DŹWIĘK.		
Tryb bateryjny	Sygnał co 10 s.	
Wyczerpany akumulator	Sygnał co 1 s.	
Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s.	
Wymiana akumulatora	Sygnał co 2 s.	
Usterka	Sygnał ciągły	
Masa (kg)	4,25	6
WARUNKI PRACY		
Wilgotność i temp.	0- 90% przy temp. 0 – 40 °C	
Poziom hałasu	Poniżej 40 dB	

Zawartość opakowania:

- Zasilacz awaryjny
- Instrukcja obsługi

Opis urządzenia:

Panel przedni:

1. Wyłącznik sieciowy
2. Praca sieciowa: zielona dioda LED
3. Praca bateryjna: żółta pulsująca dioda LED
4. Usterka: czerwona dioda LED



Panel tylny:

1. Gniazda wyjściowe
2. Bezpiecznik
3. Przewód zasilający
4. Gniazda modem/tel.



Instalacja i obsługa:


Uwaga

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź czy nie są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia. W przypadku ich stwierdzenia, UPS należy zwrócić sprzedawcy.

Umiejscowienie urządzenia



UPS powinien pracować w miejscu przewiewnym, wolnym od kurzu, żrących oparów i innych zanieczyszczeń. Unikaj zbyt wysokiej temperatury i wilgotności otoczenia (zgodnie ze Specyfikacją).




Urządzenie powinno pracować w odległości nie mniejszej niż 20 cm od monitora.

Podłączanie urządzenia i ładowanie



Podłącz UPS do gniazda sieciowego, włącz i ładuj co najmniej 4h przed pierwszym użyciem.

Podłączanie odbiorników



UWAGA: NIGDY nie podłączaj drukarki laserowej lub skanera do UPS – może to uszkodzić te urządzenia.

Przy wyłączonym UPS podłącz odbiorniki do gniazd na tylnym panelu i włącz UPS.

Podłączanie modemu/telefonu (Tylko w modelach z gn. RJ-11)

Podłącz przewód telefoniczny z gniazda naściennego do gniazda „IN" na tylnym panelu UPS, gniazdo „OUT" połącz z gniazdem w komputerze.

Włączanie i wyłączanie UPS

Wciśnij wyłącznik sieciowy aby włączyć UPS, wciśnij ponownie aby wyłączyć urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia objawów innych niż opisane poniżej, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

Objaw	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie świeci się żadna kontrolka na panelu przednim.	1. Akumulator nie jest naładowany. 2. Akumulator jest uszkodzony. 3. UPS nie jest włączony lub przewód zasilający jest odłączony.	1. Ładuj akumulator przez min 4h. 2. Wymień akumulator. 3. Włącz UPS lub podłącz przewód zasilający.
Ciągły sygnał dźwiękowy.	1. Przeciążenie urządzenia.	1. Odłącz nadmiarowe odbiorniki prądu.
Czas podtrzymania odbiorników jest zbyt krótki.	1. Przeciążenie urządzenia. 2. Akumulator nie jest naładowany. 3. Akumulator jest uszkodzony.	1. Odłącz nadmiarowe odbiorniki prądu. 2. Ładuj akumulator przez min 4h. 3. Wymień akumulator.
Pulsująca żółta dioda LED na panelu przednim przy właściwym napięciu zasilającym.	1. Źle podłączony przewód zasilający.	1. Podłącz właściwie przewód zasilający.

Szanowni Państwo!

Dziękując za dokonanie zakupu zasilacza awaryjnego UPS ActiveJet mamy nadzieję, że osiągniecie Państwo pełne zadowolenie z jego użytkowania. W okresie gwarancji ActiveJet bezpłatnie usunie ewentualne wady urządzenia pod warunkiem stosowania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz po przedstawieniu kompletnie i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

Warunki Gwarancji.

1. ActiveJet zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest Karta Gwarancyjna.

2. Przedmiotem gwarancji jest zasilacz UPS Active Jet, który został zakupiony na terenie RP i jest użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.

3. Okres gwarancji urządzenia podano na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej, i liczony jest od daty sprzedaży potwierdzonej przez Sprzedawcę na Karcie Gwarancyjnej w chwili sprzedaży. Okres gwarancji na baterie wewnątrz zasilacza wynosi 1 rok od daty sprzedaży. Przez Sprzedawcę należy rozumieć podmiot gospodarczy,który wystawił rachunek na zakupione urządzenie na terenie RP.

4. ActiveJet zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w Instrukcji Obsługi a ujawnionym w okresie objętym gwarancją.

5. Jeśli pojawi się problem z urządzeniem należy skontaktować się telefonicznie z **Centrum Serwisu pod nr tel. 0 693 291 239 (od pn. do pt. w godz. 8:00-16:00)**. Po konsultacji telefonicznej przekazane będą niezbędne informacje w sprawie dalszej realizacji serwisu urządzenia. Sposób dostawy urządzenia do serwisu oraz dokonania naprawy gwarancyjnej ustala Centrum Serwisu.

6. ActiveJet zapewnia nie dłuższy niż 14 dni od daty dostarczenia do Centrum Serwisu okres naprawy gwarancyjnej urządzenia. Za datę dostarczenia urządzenia do naprawy uważa się datę przyjęcia urządzenia wraz z kompletną dokumentacją urządzenia określoną w pkt 9.

7. W przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy oraz gdy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych lub podzespołów z zagranicy, ActiveJet zastrzega sobie przedłużenie terminu naprawy. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas gwarancji.

8. Gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, ActiveJet może wymienić urządzenia na wolne od wad lub zwrócić uiszczoną opłatę.

9. Warunkiem bezpłatnej realizacji reklamacji w okresie objętym gwarancją jest dostarczenie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, z prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz z oryginalnym dowodem zakupu. Karta Gwarancyjna jest kompletna

gdy zawiera: nazwę, rodzaj i nr seryjny urządzenia, datę sprzedaży, pieczęć firmową Sprzedawcy i podpis osoby wystawiającej Kartę Gwarancyjną.

10. Niewypełnienie przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej w dniu sprzedaży lub jakiekolwiek poprawki i skreślenia oraz brak dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia powodują utratę gwarancji.

11. W przypadku gdy Karta Gwarancyjna i dowód zakupu nie będą ze sobą zgodne lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych, Nabywca utraci prawo do gwarancji.

12. Utrata Karty Gwarancyjnej powoduje wygaśnięcie gwarancji z tytułu gwarancji. Duplikaty Kart Gwarancyjnych nie będą wydawane.

13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzenia wynikające z:
    - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, zalania cieczą, zawilgocenia i wywołanych nimi wad,
    - uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w Instrukcji Użytkownika, jak również używania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych,
    - uszkodzeń powstałych w skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji urządzeń elektromechanicznych, oraz wszelkich innych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacyjnych (pożar, powódź, piorun, nieprawidłowe napięcie zasilania, itp.),
    - uszkodzeń akumulatorów wywołanych niezgodną z instrukcją eksploatacją urządzenia,
    - uszkodzeń powstałych w skutek przepięcia w zasilającej sieci elektrycznej (wymiana bezpiecznika lub warystora),
    - niekompatybilności lub nieprawidłowego działania oprogramowania (oprogramowanie nie jest częścią urządzenia).

14. ActiveJet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie oraz utracone korzyści.

15. Sposób postępowania przy realizacji naprawy gwarancyjnej ustala Centrum Serwisu. Nieuzasadnione lub nieustalone z Centrum Serwisu przesyłanie urządzenia do naprawy spowoduje obciążenie Nabywcy kosztami przesyłki.

16. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
    - podjęcia samodzielnie oraz przez nieuprawnione osoby lub firmy próby naprawy urządzenia, próby dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, oraz próby rozbudowy urządzenia, które nie są do tego dostosowane,
    - naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniu lub podzespołach wchodzących w jego skład,
    - wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych nie związanych ze zużyciem eksploatacyjnych.

17. Koszty napraw nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu, w wyniku którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń obciążają Nabywcę. Nabywca powinien na własny koszt dokonywać czyszczenie urządzenia, jego konserwacji i stosownych przeglądów.

18. Niniejszą Kartę Gwarancyjną prosimy zachować do końca użytkowania urządzenia celem skorzystania z usług pogwarancyjnych.

Karta Gwarancyjna

Zasilacz awaryjny

Nazwa urządzenia:	**Zasilacz awaryjny ActiveJet.**
Typ urządzenia:	ActiveJet
Numer fabryczny/ Numer seryjny urządzenia:	
Okres gwarancji:	24 miesiące
Sprzedawca:	(pieczęć Sprzedawcy)
Data sprzedaży:	
Podpis i pieczęć Sprzedawcy:	(Podpis i pieczęć Sprzedawcy)

Karta ważna tylko z dowodem zakupu.

Centrum Serwisu UPS ActiveJet
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
serwis@activejet.pl, www.activejet.pl