www.activejet.com

ActiveJet ZASILACZ AWARYJNY AJE-424

MODEL	AJE-424
TOPOLOGIA	Line Interactive (VI)
MOC BIERNA/CZYNNA	450 VA / 240 W
TYP	Mini tower
PARAMETRY NA WYJŚCIU	
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/-1 Hz
Czas przełączenia	min. 2 ms
Kształt przebiegu napięcia	Sinusoida przybliżona / Sinusoida modulowana
Gniazda wyjściowe	2 x uniShucko
Porty komunikacyjne	RJ11
PARAMETRY NA WEJŚCIU	
Nominalne napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość na wejściu	50/60 Hz +/-3 Hz
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	162-284 V
Gnizada wejściowe	Kabel zasilający na stałe z wtyczką uniSchucko
BATERIE/AKUMULATORY	
Rodzaj/Ilość	12V/4,5Ah x 1szt.
Czas podtrzymania maks. obciążenie	5 min. przy obciążeniu 100%
Czas podtrzymania	20 min. przy obciążeniu 50%
Czas ładowania	4 godziny do 90% naładowania
SYGNALIZACJA - DIODY LED	
Zasilanie	Zielone światło
Praca na baterii	Żółte światło sygnał błyskowy
Błąd/awaria	Czerwone światło
SYGNALIZACJA - DŹWIĘK	
Praca na baterii	Sygnał dźwiękowy co 10 sekund
Niski poziom baterii	Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę
Przeciążenie	Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy
Wymiana baterii	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Błąd/awaria	Sygnał ciągły
ZABEZPIECZENIA	
	Przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarciowe, autotest, bezpiecznik automatyczny, ochrona przed całkowitym rozładowaniem baterii, zimny start, AVR - stabilizacja napięcia
CECHY FIZYCZNE	
Wymiary (mm) (głębokość x szerokość x wysokość)	287 x 100 x 142
Waga (kg)	3,55
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE	
Wilgotność względna podczas pracy	0-90 %
Srodowisko operacyjne	0- 40°C
Poziom hałasu	poniżej 40dB
KOMUNIKACJA/ZARZĄDZANIE	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows7/8, Linux, Unix, MAC
CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	CE, RoHS, EN 62040-1; EN 62040-2 class A
SKŁAD ZESTAWU	Zasilacz awaryjny, Instrukcja obsługi
WARUNKI GWARANCJI	24 miesiące gwarancji fabrycznej



